



Istruzioni di montaggio

- inserire e serrare le aste come mostrato in figura.
- preassemblare le borchie sul parabrezza mantenendo i fissaggi interni alle aste (vedi figura sotto)
- assemblare il parabrezza sulle aste e stringere la bulloneria



ELENCO BULLONERIA Parabrezza Art. 2700/A			
	Descrizione	Q.tà	Pos.
	Aste Dx/Sx	1+1	1
	Rondella piana 6x13 ZB	4	2
	Grower ø6ZB	4	3
	Vite TCEI M6x60	4	4
	Boccole 12x35 ø8 ZB	4	5
	Kit borchie S3053/11.N	1	